




# Офицер Польского представительского полка

№16010  
1:16

# Polish Regiment Representative Officer



## ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	COLOR	Revell	Tamiya
A	Черный, полуматовый   Semigloss Black	302	X18
B	Серо-зеленый   Light Olive	145	XF22
C	Оливково-зеленый   Olive Green	165	XF58
D	Белый, матовый   Flat White	105	XF2
E	Синий, матовый   Flat Blue	156	XF8
F	Красный, матовый   Flat Red	136	XF7
G	Сталь   Steel	191	X32
H	Хром   Chrome Silver	190	X11
J	Латунь   Brass	192	X33
K	Телесный, матовый   Flat Flesh	135	XF15
L	Черный, глянцевый   Gloss Black	107	X1
M	Оливковый, полуматовый   Olive Green	361	XF62

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.


**CAUTION!**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



22 ДЕТАЛЬ  
PART

? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

А ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR